



## 安裝立管

提示: 請依前叉管與車頭碗組製造商說明書組裝。1 1/8"前叉管需由合格的技术人員裁切至正確的長度。

提示: 若使用碳纖維前叉應完全穿過立管, 以確保適當夾緊。建議在前叉豎管穿過主體後, 前叉豎管頂端預留至 2mm, 使用 5 mm 車頭碗墊片安裝於立管與上迫緊蓋之間。

1. 確保前叉管邊緣無銳角或毛邊, 塗適量的 FSA 碳纖維專用止滑複合物於前叉管表面。

2. 將立管主體 ① 套入前叉管 ④ 後, 請依照主體上所標示的扭力值分別輪流交互鎖緊螺絲 ② 至 61 kgf.cm / 6 Nm / 53 in.lbs。

**CAUTION** 切勿鎖超過立管所標示最大扭力值。

## 安裝把手於立管

1. 塗適量的碳纖維專用止滑複合物於夾緊把手處, 將把手放到立管主體 ① 與前蓋 ③ 之間。

2. 螺絲牙紋塗抹少許潤滑油, 使用扭力 61 kgf.cm / 6 Nm / 53 in.lbs 分別輪流交互鎖緊主體上方 2 顆螺絲, 使立管主體與前蓋密合, 無縫隙。

3. 使用扭力 61 kgf.cm / 6 Nm / 53 in.lbs 分別輪流交互鎖緊主體下方 2 顆螺絲。

**CAUTION** 切勿鎖超過立管所標示最大扭力值。每次騎乘前請檢查把手是否會滑動以確保操作安全。若有問題連絡 FSA。

## 說明

感謝您購買 FSA 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內, 如損害自行車; 或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確, 建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision 不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。

## 保固

FSA 保固 FSA 與 Vision 產品無材料與製品缺陷, 從原購買日起保證兩年, 除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。保固說明書可由 <https://www.fullspeedahead.com/en/technology> 下載取得。

## 產品規格

產品名稱 All MTB Stem (不包含 Direct Mount, VAS, Cable Routing System Stem)

**CAUTION** 安裝前需注意把手直徑為  $\varnothing 31.8$  或  $\varnothing 35$  mm, 請不要安裝於非  $\varnothing 31.8$  或  $\varnothing 35$  mm 以外的尺寸。

## 零件名稱

請依圖指示順序組裝:

- ① 立管主體 x1
- ② 側附 (固定) 螺絲 x6
- ③ 前蓋 x1
- ④ 前叉

## 聯絡方式

若有任何問題, 請上技術網頁: <https://www.fullspeedahead.com/en/support> 或聯絡:

Full Speed Ahead, USA  
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702  
Tel: 1\_425\_488\_8653 Fax: 1\_425\_489\_1082

Full Speed Ahead, Europe  
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy  
Tel: +39\_039\_688\_5265 Fax: +39\_039\_682\_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia  
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: +886\_4\_2331\_9134 Fax: +886\_4\_2331\_9314