

NS SIC Integrated Handlebar Installation Instructions

Published -Mar, 2025 ZS240.v0 © Full Speed Ahead



說明

感謝您購買 FSA 產品。請閱讀此安裝說明書並遵守正確使用之。沒有遵從警告和說明書而損害產品是不在保固範圍內，如損害自行車；或造成意外以致受傷或死亡。因需使用特殊工具並需要經驗才能安裝正確，建議由合格自行車技術員安裝。FSA & Vision 不承擔因不正確安裝產品造成損傷的責任。

保固

FSA 保固 FSA 與 Vision 產品無材料與製品缺陷，從原購買日起保證兩年，除非保固政策中另有規定。保固不可轉移只適用於原始購買產品。不可任意改變產品。不要鑽、鋸或上漆。任何修改將不受保固。保固說明書可由 <https://www.fullspeedahead.com/en/support/warranty-policy> 下載取得。

產品規格

產品名稱 NS SIC Integrated Handlebar

零件名稱

請依圖指示順序組裝：

- | | | | |
|------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| ① 把手主體 x1 | ⑥ 碼錶支架 x1 | ⑨ 碼錶架主體 x1 | ⑬ 碼錶底座螺母 x2 |
| ② 立管螺絲 M5x22L x2 | ⑦ 碼錶架螺絲 x3 | ⑩ 碼錶底座 x1 | ⑭ 碼錶架螺母 x1 |
| ③ 立管線蓋 x1 | M5x16L x2 | ⑪ 碼錶底座螺絲 M3x8L x2 | ⑮ Go Pro 固定架 x1 |
| ④ 5mm 墊片 x1 | M5x18L x1 | ⑫ Go Pro 固定架螺絲 M3x12L x2 | ⑯ Go Pro 固定螺絲 M5x20L x1 |
| ⑤ 10mm 墊片 x2 | ⑧ 外齒華司 x1 | | |

NOTICE 零件 ⑥ ~ ⑯ 會因規格配備不同而有所變動

安裝說明

- 請先依前叉管製造商說明裁切至適當長度並確認無銳角或毛邊，準備相關的組裝工具。依所需理想的把手高度安裝適當的墊片 ④，⑤。
- 建議使用碳纖維專用止滑複合物 (ME068) 於前叉管，再安裝把手主體 ①。 **WARNING** 切不可塗抹潤滑油於前叉管，建議使用碳纖維專用止滑複合物 (ME068)。

NOTICE 組裝車頭碗組前，需先完成導線安裝。

- 請依照車頭碗組產品說明書，使車頭碗不會有搖動，但不可太緊，避免車頭碗軸承很難轉動，或固定不動。
- 調整把手主體 ① 的位置是否置中於車架。 **NOTICE** 適當的軸承負載是安裝車頭碗時明顯沒有“敲擊聲”(前 / 後或上 / 下自由搖動產生的噪音)，而軸承可自由旋轉(前叉可自由旋轉)。再鎖緊立管螺絲 ② 將把手主體固定，慢慢平均鎖緊二顆螺絲，切不可一次鎖到緊。
- 請輪流鎖緊立管螺絲 ②，鎖到扭力為 51-61 kgf.cm / 5-6 Nm / 44-53 in.lbs。切勿鎖超出扭力上限值！務必使用校準的扭力扳手鎖緊螺絲。

碼錶架安裝

- 將碼錶架主體 ⑨，外齒華司 ⑧ 與碼錶架支架 ⑥，以碼錶架螺絲 ⑦ (M5x18L) 搭配碼錶架螺母 ⑭ 鎖緊，切不可鎖緊超過 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs。
- 將已安裝完成的碼錶支架 ⑥ 鎖入把手 ① 底部，依個人需求調整到所需位置並分別輪流交互鎖緊碼錶架螺絲 ⑦ (M5x16L)，切不可鎖緊超過 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs。
- 安裝碼錶底座 ⑩，依個人所需位置並分別輪流交互鎖緊碼錶底座螺絲 ⑪ 及碼錶底座螺母 ⑬，切不可鎖緊超過 20 kgf.cm / 2 Nm / 18 in.lbs。
- 若需組裝 Go Pro 固定架 ⑮ 時，請將 Go PRO 固定架螺絲 ⑫ 穿過碼錶架主體 ⑨ 並與 Go Pro 固定架 ⑮ 鎖付即可。切不可鎖緊超過 5kgf.cm / 0.5 Nm / 4.4 in.lbs。
- 如需組裝 Go Pro 或其他產品，請依製造商安裝說明安裝，使用 Go Pro 固定架螺絲 ⑯ 鎖付即可。切不可鎖緊超過 31 kgf.cm / 3 Nm / 27 in.lbs。

聯絡方式

若有任何問題，請上技術網頁：<https://www.fullspeedahead.com/en/support> 或聯絡：

Full Speed Ahead, USA
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702
Tel: 1_425_488_8653 Fax: 1_425_489_1082

Full Speed Ahead, Europe
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy
Tel: +39_039_688_5265 Fax: +39_039_682_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886_4_2331_9134 Fax: +886_4_2331_9314