



说明

感谢您购买 FSA 产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内，如损害自行车；或造成意外以致受伤或死亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确，建议由合格自行车技术员安装。FSA & Vision 不承担因不正确安装产品造成损伤的责任。

保固

FSA 保固 FSA 与 Vision 产品无材料与制品缺陷，从原购买日起保证两年，除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原始购买产品。不可任意改变产品。不要钻、锯或上漆。任何修改将不受保固。保固说明书可由 <https://www.fullspeedahead.com/en/technology> 下载取得。

产品规格

产品名称 All MTB Stem (不包含 Direct Mount, VAS, Cable Routing System Stem)

CAUTION 安装前需注意把手直径为 $\varnothing 31.8$ 或 $\varnothing 35$ mm，请不要安装于非 $\varnothing 31.8$ 或 $\varnothing 35$ mm 以外的尺寸。

安装立管

提示：请依前叉管与车头碗组制造商说明书组装。1 1/8" 前叉管需由合格的技术人员裁切至正确的长度。

提示：若使用碳纤维前叉应完全穿过立管，以确保适当夹紧。建议在前叉竖管穿过主体后，前叉竖管顶端预留至 2mm，使用 5 mm 车头碗垫片安装于立管与上迫紧盖之间。

1. 确保前叉管边缘无锐角或毛边，涂适量的 FSA 碳纤维专用止滑复合物于前叉管表面。
2. 将立管主体 ① 套入前叉管 ④ 后，请依照主体上所标示的扭力值分别轮流交互锁紧螺丝 ② 至 61 kgf.cm / 6 Nm / 53 in.lbs。

CAUTION 切勿锁超过立管所标示最大扭力值。

安装把手于立管

1. 涂适量的碳纤维专用止滑复合物于夹紧把手处，将把手放到立管主体 ① 与前盖 ③ 之间。
2. 螺丝牙纹涂抹少许润滑油，使用扭力 61 kgf.cm / 6 Nm / 53 in.lbs 分别轮流交互锁紧主体上方 2 颗螺丝，使立管主体与前盖密合，无缝隙。
3. 使用扭力 61 kgf.cm / 6 Nm / 53 in.lbs 分别轮流交互锁紧主体下方 2 颗螺丝。

CAUTION 切勿锁超过立管所标示最大扭力值。每次骑乘前请检查把手是否会滑动以确保操作安全。若有问题连络 FSA。

零件名称

请依图示顺序组装：

- ① 立管主体 x1
- ② 侧附（固定）螺丝 x6
- ③ 前盖 x1
- ④ 前叉

聯絡方式

若有任何問題，請上技術網頁：<https://www.fullspeedahead.com/en/support> 或聯絡：

Full Speed Ahead, USA
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702
Tel: 1_425_488_8653 Fax: 1_425_489_1082

Full Speed Ahead, Europe
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy
Tel: +39_039_688_5265 Fax: +39_039_682_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)
Tel: +886_4_2331_9134 Fax: +886_4_2331_9314