

# K-Force AGX Loop Carbon Installation Instructions

Published – Apr, 2025. ZS241.v0 © Full Speed Ahead



## 说明

感谢您购买 Vision 产品。请阅读此安装说明书并遵守正确使用之。没有遵从警告和说明书而损害产品是不在保固范围内，如损害自行车；或造成意外以致受伤或死亡。因需使用特殊工具并需要经验才能安装正确，建议由合格自行车技术员安装。FSA & Vision 不承担因不正确安装产品造成损伤的责任。

## 保固

FSA 保固 FSA 与 Vision 产品无材料与制品缺陷，从原购买日起保证两年，除非保固政策中另有规定。保固不可转移只适用于原始购买产品。不可任意改变产品。不要钻、锯或上漆。任何修改将不受保固。保固说明书可由 <https://www.fullspeedahead.com/en/support/warranty-policy> 下载取得。

## 产品规格

产品名称 K-Force AGX Loop Carbon

## 零件名称

请依图指示顺序组装：

- |       |          |           |                                      |              |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------|--------------|
| ① 把手  | ③ 手肘基座-左 | ⑤ 手肘靠垫 x2 | ⑦ 束环 x2                              | ⑨ 10mm 垫片 x2 |
| ② 延伸把 | ④ 手肘基座-右 | ⑥ 弧形垫片 x2 | ⑧ 手肘基座固定螺丝 x8 (M6x45L x4, M6x55L x4) | ⑩ 锥形华司 x4    |

## 安装说明

**⚠ WARNING** 在自行车上安装和调整 FSA 把手时，务必使用校准的的扭力扳手锁紧所有螺丝、螺栓。不使用校准的扭力扳手可能导致损坏，使骑乘不安全，FSA 不对此损坏保固。每次骑乘前，检查所有螺丝、螺栓是否锁紧以防止骑乘中松脱。

**⚠ WARNING** 定期检查延伸把有无任何裂缝、碎片、刮痕，和任何其它外观的损坏。若发生意外的事件，不可再骑此自行车，除非由经验丰富的技术员检查过把手。即使延伸把外观没有明显损坏，但可能已损坏。若有任何外观的损坏，不应继续使用并需更换。

**⚠ WARNING** 请勿于把手束环夹区表面及束环内侧上油。FSA 建议使用碳纤维止滑胶于把手束环夹区表面及束环 ⑦ 内侧，减低使用过程中滑动和过度夹紧的可能性。

**⚠ WARNING** 确实检查弧形垫片 ⑥ 及束环 ⑦ 内径尺寸是否符合把手 ① 尺寸。

**⚠ WARNING** 使用 FSA 把手所附的手肘基座固定螺丝 ⑧，只限于 FSA 专用的延伸手把。使用非 FSA 把手所附的手肘基座固定螺丝安装延伸手把，可能会导致磨损（延伸手把的）螺纹，造成手肘基座意外偏移，造成自行车失控，以致受伤或死亡。

## 安装步骤

1. 请将手肘基座固定螺丝 ⑧ 依序穿过锥形华司 ⑩、手肘基座-左 / 右 ③ / ④、延伸把 ② 与弧形垫片 ⑥，并在牙纹涂抹少许润滑油，并将弧形垫片 ⑥ 及束环 ⑦ 安装在把手 ① 适当位置。
2. 若需调整高度可于弧形垫片 ⑥ 上方加装 10mm 垫片 ⑨ 以达合适高度。
3. 调整弧形垫片 ⑥ 与立管间距相等，确认位置与所需的角度后（图 A），分别轮流交互锁紧手肘基座固定螺丝 ⑧，切勿锁超过扭力 51-61 kgf.cm / 5-6 Nm / 44-53 in.lbs。
4. 将贴于手肘靠垫 ⑤ 背面的魔鬼毡贴纸撕下来，对准贴齐手肘基座-左 / 右 ③ / ④。
5. 请确保手肘靠垫干净，并确实固定在手肘基座上。

**⚠ CAUTION** 若需安装旅行袋于延伸把，重量不可超过 12 公斤，超过可能会导致延伸把断裂。

(图 A)



## 聯絡方式

若有任何問題，請上技術網頁：<https://www.fullspeedahead.com/en/support> 或聯絡：

Full Speed Ahead, USA  
12212 Cyrus Way Mukilteo, WA 98275-5702  
Tel: 1\_425\_488\_8653 Fax: 1\_425\_489\_1082

Full Speed Ahead, Europe  
Via Del Lavoro, 56 20874 Busnago, Milan, Italy  
Tel: +39\_039\_688\_5265 Fax: +39\_039\_682\_3336

TH INDUSTRIES / FSA Asia  
NO.6, Wu-gong 8th Rd., Wufeng Dist., Taichung City 41353, Taiwan (R.O.C.)  
Tel: +886\_4\_2331\_9134 Fax: +886\_4\_2331\_9314